

## Программирование пульта APOLLO SIM SIM

### **Копирование пультов использующих фиксированный код:**

1. Нажмите, и удерживайте нажатой кнопку 1.
2. Нажмите кнопку 2, четыре раза. Светодиод начнет моргать с частотой 1 раз в 2 секунды.  
Отпустите обе кнопки.
3. Расположите оригинальный пульт на расстоянии 4-5 см от пульта SIM-SIM.
4. Нажмите, и удерживайте нажатой кнопку на оригинальном пульте которую необходимо скопировать. Дождитесь, пока светодиод на пульте SIM-SIM заморгает быстрее, это подтверждает запись кода оригинального пульта.
5. Во время пока светодиод на пульте SIM-SIM моргает нажмите ту кнопку на которой Вы хотите сохранить сигнал оригинального пульта. Светодиод загорится ровным светом и погаснет.
6. Для программирования остальных кнопок повторите все действия начиная с 1 пункта.  
Если пульт после передачи кода моргнул только три раза, это означает что код записался неправильно и необходимо повторить программирование начиная с пункта 1.

### **Копирование пультов использующих динамический код (кроме BFT, FAAC 868, GENIUS 868):**

1. Нажмите, и удерживайте нажатой кнопку 1.
2. Нажмите кнопку 2 четыре раза. Светодиод начнет моргать с частотой 1 раз в 2 секунды.  
Отпустите обе кнопки.
3. Расположите оригинальный пульт на расстоянии 4-5 см от пульта SIM-SIM.
4. Нажмите, и удерживайте нажатой кнопку на оригинальном пульте которую необходимо скопировать. Дождитесь, пока светодиод на пульте SIM-SIM заморгает быстрее, это подтверждает запись кода оригинального пульта.
5. Во время пока светодиод на пульте SIM-SIM моргает нажмите ту кнопку на которой Вы хотите сохранить сигнал оригинального пульта. Светодиод загорится ровным светом и погаснет.

6. Для программирования остальных кнопок повторите все действия начиная с 1 пункта.

После копирования и сохранения в памяти пульта SIM-SIM динамического кода, его необходимо записать в память приемника. Произвести запись необходимо по инструкции внешнего радиоприемника или платы управления для ворот или шлагбаума, если приемник встроенный.